

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf um in Zukunft nachschlagen zu können.

### Verpackungsinhalt

R/C Modell	Fernbedienung	Steuerungsrad für die Fernbedienung	Schmale Reifen	„Dragster“ Aufsatz
Ladegerät	„Balance“ Ladegerät	Akku	Bedienungsanleitung	

### Batterieinstallation

- Öffnen Sie das Batteriefach an der Fernbedienung mit einem Schraubenzieher.
- Legen Sie nun 6x „AA“ Batterien in die Fernbedienung ein. Achten Sie hierbei auf die korrekte Polarität.
- Nun schließen Sie das Batteriefach erneut mit dem Schraubenzieher.

### Ladevorgang

- Verbinden Sie den Akku mit dem mitgelieferten „Balance“ Ladegerät, dieses verbinden Sie bitte mit dem mitgelieferten Ladegerät.
- Schließen Sie es nun an eine 230V Steckdose an.
- Wenn die Statusleuchte grün aufleuchtet, ist der Akku vollgeladen.

### Akkuintallation

- Öffnen Sie die Akkuabdeckung unterhalb des R/C Modells und öffnen Sie diese.
- Nun legen Sie nun den geladenen Akku in das Akku-Fach und schließen Sie den Akku an. Achten Sie hierbei auf die korrekte Polarität.
- Nun schließen Sie wieder das Akku-Fach.

### Akku-Sicherheitshinweise

- Laden Sie den Akku nur mit dem mitgelieferten Netzteil.
- Wird der Akku beim Ladevorgang sehr heiß, bedeutet es dass der Akku überlädt. Ist dies der Fall stoppen Sie den Ladevorgang.
- Überwachen Sie den Ladevorgang.
- Manipulieren oder demontieren Sie niemals Batterien oder Akkus.
- Nach der Benutzung ist der Akku relativ heiß, warten Sie etwa 30 Minuten ab bis der Akku abgekühlt ist bevor Sie ihn erneut laden.
- Achten Sie beim einstecken des Akkus immer auf die richtige Polarität

### Austauschbare Front und Reifen

- Um die Front auszutauschen drücken Sie an der Front die zwei Knöpfe um diese zu lösen.
- Nun drücken Sie die „Dragstar-Front“ auf bis sie einrastet.
- Die hinteren Reifen können Sie ebenfalls durch einen Druck auf die Felge lösen und gegen die anderen Reifen einfach austauschen.

### Steuerungsrad der Fernbedienung

---

- Sie können frei wählen auf welcher Seite Sie ihr Steuerrad installieren möchten.
- Stecken Sie das Steuerrad an die von Ihnen gewünschte Seite.
- Nun schieben den Wahlregler auf der Fernbedienung auf die entsprechende Seite.

### Erstinbetriebnahme

---

- Schalten Sie die Fernbedienung ein.
- Schalten Sie ebenfalls das R/C Modell ein. Den Schalter finden Sie unterhalb des R/C Modells.
- Nach etwa 4 Sekunden ist das R/C Modell mit der Fernbedienung verbunden.

### Steuerung

---

- Das R/C Modell hat folgende Funktionen: Vorwärts, rückwärts, links und rechts.
- Durch drehen des Steuerrades können Sie nach links oder rechts lenken.
- Durch ziehen des Gashebels beschleunigen Sie das R/C Modell. Drücken Sie den Gashebel nach vorne bremst das R/C Modell bzw. es fährt wenn es steht rückwärts.

### Trimmung

---

- Falls das R/C Modell nicht geradeaus fahren sollte. Können Sie dies mit Hilfe der Trimmung korrigieren.
- Die Trimmung finden Sie unterhalb des R/C Modells. Justieren Sie dementsprechend um wieder einen Geradeauslauf zu ermöglichen .

