

**Bedienungsanleitung
RC/ 310B Quadrocopter
6-Axis System Quadrocopter**

Alter: 14+

**6-Achsen-Multicopter
Bedienungsanleitung**



Warnung:

1. Dieser 6-Achsen-Multicopter ist für den Innen- und den Außenbereich geeignet. Wenn Sie draußen fliegen, stellen Sie sicher, dass die Windstärke unter Stärke 4 liegt
2. Dieser Multicopter verwendet den 2.4GHz Frequenzbereich mit großer Reichweite. Es ist möglich mehrere Fluggeräte im selben Bereich zu fliegen, ohne dass es zu Frequenzstörungen kommt. Der Multicopter verfügt über die Steuerrichtungen vorwärts/rückwärts, Drehung links/rechts und Seitflug links/rechts.
3. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam vor dem ersten Flug durch und bewahren Sie sie sorgfältig zur Referenz in der Zukunft auf.

Dieses Produkt wurde vor der Auslieferung getestet, die Flugparameter wurden ausbalanciert und eingestellt. Bitte verstellen Sie den Trimmungs-Schalter nicht ohne das es notwendig ist, denn sonst wird der Multicopter nicht fliegen können.

Falls Sie versehentliche die Trimmungs-Schalter verstellt haben, bewegen Sie ihn in die Mittelposition zurück. Wenn er in der Mittelposition ist, wird die Fernsteuerung ein akustisches Signal senden.



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
2. Sicherheitshinweise
3. Lieferumfang
4. Inbetriebnahme
5. Lithium-Akku
6. Flugsteuerung
7. Trimmung
8. Erste Flugübungen und fortgeschrittener Flug
9. Probleme und Lösungen, Hinweise und Ersatzteile

Bedienungsanleitung RC/ 310B Quadrocopter 6-Axis System Quadrocopter


1. Einführung

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf um in Zukunft nachschlagen zu können.

2. Sicherheitshinweise

- Dieses Modell ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet.
- Durch falschen Gebrauch kann es zu gefährlichen Situationen oder Unfällen kommen.
- Achten Sie unbedingt auf Ihre Umgebung in der Sie das Modell nutzen möchten. Suchen Sie sich eine große, offene und weite Fläche ohne Hindernisse, achten Sie besonders auf Gebäude, Menschenansammlungen, Hochspannungsleitungen und Bäume.
- Benutzen Sie das Modell unter eigenverantwortlichen Vorraussetzungen, nutzen Sie das Modell z.B. nicht übermüdet oder in sonstigen flugunfähigen Zuständen.
- Das Modell ist ausgestattet mit einem Lithium-Polymer Akku. Laden Sie den Akku niemals während dieser noch am Modell montiert ist, es könnte Feuer fangen und Ihr Modell zerstören.
- Ihr Modell ist ausgestattet mit sehr präziser und sensibler Elektronik. Halten Sie deshalb das Modell unbedingt fern von Feuchtigkeit und Wasser. Auch Kondenswasser kann die Elektronik beschädigen. Lagern Sie das Modell bei Zimmertemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit.
- Nutzen Sie bitte zur Ihren eigenen Sicherheit nur original Ersatzteile der Firma RAYLINE für die Reparatur Ihres R/C Modells.
- Während der Nutzung Ihres R/C Quadrocopters drehen sich die Rotorblätter mit einer sehr hohen Geschwindigkeit, diese können Ihnen oder Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zufügen. Seien Sie sehr vorsichtig mit dem Umgang der sich drehende Rotorblätter, halten Sie diese unbedingt fern von allen Körperteilen. Lassen Sie das Modell niemals unbeaufsichtigt eingeschaltet.
- Als Anfänger sollten Sie sich unbedingt Rat von einem erfahrenen Modellbauexperten für eine Einweisung in den Flugmodellbau geben lassen, er wird Ihnen auch beibringen wie man sicher mit Ihrem Modell fliegt und umgeht.


3. Lieferumfang



Bedienungsanleitung RC/ 310B Quadrocopter 6-Axis System Quadrocopter

4. Inbetriebnahme

Batterien in Fernsteuerung einsetzen



4x 1,5V AAA-Batterien



Batteriefachdeckel

Batterien einsetzen
Öffnen Sie den Batteriefachdeckel. Setzen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.

WARNUNG:

1. Achten Sie unbedingt auf die korrekte Polarität. Setzen Sie niemals die Batterien verkehrtherum ein.
2. Mischen Sie niemals alte und neue Batterien
3. Mischen Sie niemals unterschiedliche Batterien.

LCD-Display

Gashebel 1x drücken:
Normalmodus ist aktiviert
Gashebel nochmals drücken:
Expertenmodus ist aktiviert

Batteriestand-Anzeige

Gashebel-Trimmung

links/rechts-Trimmung



Geschwindigkeit

Vorwärts/
rückwärts-
Trimmung

Seitflug links/
rechts-Trimmung

Normal-/Experten-
Modus-Anzeige

Inbetriebnahme



1. Die SD-Karte muss eingesetzt werden, bevor die Stromversorgung verbunden wird. (Wir empfehlen eine SD-Karte mit mehr als 4GB-Volumen um längere Aufnahmen zu ermöglichen.)
2. Achten Sie bei der Verbindung der Stromversorgung auf die korrekte Polarität. Das rote Kabel wird dem roten Kabel verbunden, entsprechend das schwarze Kabel mit dem schwarzen.
3. Aufnahme-Schalter und Statusleuchten-Beschreibung:
 - (1) Power AN (ohne SD-Karte): das blaue Licht ist an, das rote Licht blinkt.
Power AN (mit betriebsbereiter SD-Karte) das blaue Licht ist an, das rote Licht erlischt.
 - (2) Mit einsatzbereiter SD-Karte: drücken Sie kurz die Aufnahme-Taste (siehe Kreis in Abb. 3) um den Aufnahmemodus zu aktivieren – das rote Licht blinkt. Drücken Sie die Aufnahme-Taste erneut und der Aufnahmemodus wird beendet – das rote Licht geht aus, das blaue Licht bleibt an. Ihre Videoaufnahme wird gespeichert.
 - (3) Sobald die SD-Karte voll ist wird die Aufnahme automatisch gespeichert und beendet.



WARNUNG: Bevor Sie die SD-Karte entfernen, muss die Aufnahme gespeichert und die Stromverbindung unterbrochen sein.

Bedienungsanleitung RC/ 310B Quadrocopter 6-Axis System Quadrocopter

5. Lithium-Akku: Laden und Sicherheitshinweise Inbetriebnahme der Fernsteuerung

Laden des Lithium-Akkus

Entfernen Sie den Lithium-Akku wie abgebildet aus der Akku-Halterung am Chassis und trennen Sie die Stromversorgung. Verbinden Sie den Lithium-Akku mit dem mitgelieferten USB-Kabel, stecken Sie nun das USB-Kabel in eine geeignete Stromquelle (PC, Laptop, USB-Ladegerät). Während des Ladevorgangs leuchtet die LED. Der Ladevorgang ist nach ca. 45. Minuten abgeschlossen und die LED-Leuchte geht aus.



Wichtige Hinweise zu Lithium-Akkus und deren Anwendung

- Bei missbräuchlichem Einsatz der Lithium-Akkus können diese beim Ladevorgang Feuerfängen, es kann zu Verletzungen an Mensch und Eigentum kommen. Der Nutzer muss sich dieser Risiken bewusst sein. Hersteller, Importeur und Verkäufer tragen bei missbräuchlichem Einsatz keine Verantwortung – lesen Sie daher diese Hinweise und die Ladeanleitung aufmerksam durch.
- Sollte Elektrolyt aus dem Akku austreten, vermeiden Sie Augenkontakt. Sollte es zu Augenkontakt kommen, reiben Sie nicht an den Augen! Spülen Sie diese stattdessen mit klarem Wasser aus und suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf.
- Entfernen Sie sofort den Akku, sollten Sie auffällige Gerüche, Geräusche oder Rauchentwicklung bemerken.
- Halten Sie sich unbedingt an die folgenden Anweisungen, da ansonsten die Gefahr von Feuer, elektrischem Schlag oder Explosion besteht.

LADEN

- Verwenden Sie in Ihrem eigenen Interesse ausschließlich das mitgelieferte USB-Kabel.
- Laden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Akkus.
- Vermeiden Sie Überladung des Akkus. Entfernen Sie umgehend das Ladekabel, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Laden Sie den Akku niemals in der Nähe von entflammaren oder stromleitenden Materialien oder Gegenständen. Sie sollten den Akku während des Ladevorgangs stets im Auge behalten.
- Laden Sie niemals überhitzte Akkus – es besteht die Gefahr, dass sich der Akku aufbläht oder entzündet.
- Laden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 0° und 40°C.

BENUTZUNG UND LAGERUNG

- Verpacken Sie defekte Akkus nicht in Plastiktüten.
- Entfernen Sie den Akku niemals während der Multicopter in Betrieb ist.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Akkus.
- Halten Sie Kinder vom Akku fern.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer, vermeiden Sie ebenfalls den Kontakt mit Flüssigkeiten.
- Legen Sie den Lithium-Akku niemals in die Mikrowelle oder in Druckbehälter.
- Beschädigen Sie nicht die äußere Hülle, schneiden oder bohren Sie nicht in den Akku.
- Reinigen Sie das Ladegerät nicht mit Lösungsmittel, Reinigungsbenzin oder anderen leicht-entflammaren Flüssigkeiten.
- Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit dem enthaltenen Elektrolyt – dieses ist gesundheitsschädlich.
- Lagern Sie den Akku bei Raumtemperatur, vermeiden Sie extreme Temperaturen.
- Lagern Sie den Akku nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Entfernen Sie den Akku, wenn Sie Ihren Multicopter nicht verwenden.
- Entfernen Sie das Ladegerät, wenn Sie nicht laden.


RECYCLING

- Ein Lithium-Akku gehört nicht in den Hausmüll. Beschädigte oder unbrauchbare Akkus können Sie an den Verkäufer oder in den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z. Kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben.
- Dieser Multicopter besteht aus elektronischen Komponenten und Akkus. Die elektronischen Komponenten entsorgen Sie bitte bei geeigneten Rücknahmestellen.
- Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen hierzu.

Bedienungsanleitung RC/ 310B Quadrocopter 6-Axis System Quadrocopter

6. Flugsteuerung

Flugsteuerung



WARNUNG:

Falls der Multicopter für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, trennen Sie bitte die Stromversorgung.

1. Verbinden Sie das Akku-Kabel mit dem Kabel am Chassis und stellen Sie den Multicopter auf den Boden. Die LEDs blinken.
2. Warten Sie ca. 6 Sekunden. Bewegen Sie den Gashebel nach unten, schalten Sie dann den AN/AUS-Schalter auf „ON“. Bewegen Sie nun den Gashebel ganz nach oben und danach wieder ganz nach unten, jetzt wird die Verbindung zwischen Fernsteuerung und Multicopter hergestellt. Danach ist er einsatzbereit.
3. Achten Sie auf ausreichend Platz vor und hinter, sowie über dem Multicopter.

WICHTIG:

Die weißen Rotorblätter werden an den Frontmotoren montiert, die schwarzen an den Heckmotoren.

<p>Steigen</p> <p>Sinken</p>	<p>Bewegen Sie den Gashebel nach oben und die Drehzahl der Rotorblätter steigt. Der Multicopter beginnt zu steigen. Ziehen Sie den Gashebel nach unten, reduziert sich die Drehzahl der Rotorblätter. Der Multicopter sinkt.</p>	
<p>Drehung rechts</p> <p>Drehung links</p>	<p>Bewegen Sie den Gashebel nach links und der Multicopter führt eine Links-Drehung durch. Bewegen Sie den Gashebel nach rechts und der Multicopter führt eine Rechts-Drehung durch.</p>	
<p>Vorwärts Rückwärts</p>	<p>Bewegen Sie den Steuerhebel nach oben, neigt sich der Multicopter nach vorne und fliegt vorwärts. Bewegen Sie den Steuerhebel nach unten, neigt sich der Multicopter nach hinten und fliegt rückwärts.</p>	
<p>Seitwärts links Seitwärtsrechts</p>	<p>Bewegen Sie den Steuerhebel nach rechts, neigt sich der Multicopter nach rechts und fliegt seitlich nach rechts. Bewegen Sie den Steuerhebel nach links, neigt sich der Multicopter nach links und fliegt seitlich nach links.</p>	














Hinweis

Bewegen Sie den Gashebel vorsichtig. Sollte sich Ihr Multicopter dabei neigen oder in eine Richtung bewegen, ohne dass Sie einen Steuerbefehl gegeben haben, benutzen Sie bitte die Trimmung-Schalter. Detaillierte Hinweise dazu: siehe nächste Seite

ACHTUNG: Wenn Ihr Multicopter während des Steig- oder Sinkflugs eine Höhe von ca. 30cm erreicht, kommt er in den Einflussbereich des sog. „Ground Effects“ – in dieser Situation ist das Flugverhalten instabil. Steigen Sie schnellstmöglich weiter auf oder sinken Sie weiter ab.

Bedienungsanleitung RC/ 310B Quadrocopter 6-Axis System Quadrocopter

7. Trimmung

 <p>Wenn der Multicopter sich nach links dreht, drücken Sie solange wiederholt auf den Trimmung-Schalter (rechts-Drehung – unter dem Gashebel) bis die Drehung aufhört</p>	
 <p>Wenn der Multicopter sich nach rechts dreht, drücken Sie solange wiederholt auf den Trimmung-Schalter (links-Drehung – unter dem Gashebel) bis die Drehung aufhört</p>	
 <p>Wenn der Multicopter seitlich nach links fliegt, drücken Sie solange wiederholt auf den Trimmung-Schalter (seitwärts-rechts – unter dem Steuerhebel) bis die Seitwärtsbewegung aufhört</p>	
 <p>Wenn der Multicopter seitlich nach rechts fliegt, drücken Sie solange wiederholt auf den Trimmung-Schalter (seitwärts-links – unter dem Steuerhebel) bis die Seitwärtsbewegung aufhört</p>	
 <p>Wenn der Multicopter rückwärts fliegt, drücken Sie solange wiederholt auf den Trimmung-Schalter (vorwärts - links neben dem Steuerhebel) bis die Rückwärtsbewegung aufhört</p>	
 <p>Wenn der Multicopter vorwärts fliegt, drücken Sie solange wiederholt auf den Trimmung-Schalter (rückwärts - links neben dem Steuerhebel) bis die Vorwärtsbewegung aufhört</p>	
<p>Kalibrierung der Fernsteuerung: Haben Sie alle Trimmungskorrekturen abgeschlossen, bewegen Sie den Gashebel und den Steuerhebel gleichzeitig in die untere linke Ecke. Die Status-LED beginnt schnell zu blinken. Lassen Sie nun beide Hebel los und die Status-LED zeigt wieder Dauerlicht. Die Kalibrierung ist nun abgeschlossen. (Nur im Experten-Modus)</p>	

Bedienungsanleitung RC/ 310B Quadrocopter 6-Axis System Quadrocopter

8. Erste Flugübungen und fortgeschrittener Flug

Ideale Flugbedingungen

1. Indoor-Flug: Wählen Sie einen Raum ohne Hindernisse, Tiere und Menschen (Geeignet für den „Normal“-Modus)
2. Outdoor-Flug: Wählen Sie warmes, sonniges, möglichst windstilles Wetter (Geeignet für den Experten-Modus)

Hinweis:

1. Fliegen Sie nicht bei extremen Temperaturen. Extreme Temperaturen können die Flugeigenschaften behindern und den Multicopter beschädigen.
2. Fliegen Sie nicht an windigen Tagen. Die Leistung und Steuerbarkeit des Multicopters wird stark durch Wind beeinflusst. Starker Wind kann zu Schäden oder den Verlust des Multicopters führen.


Erste Flugübungen

Um sich an Ihren Multicopter zu gewöhnen, empfehlen wir die folgenden ersten Flugübungen

Drehung über einer bestimmten Position



Landen an einer bestimmten Position



Fliegen Sie ein Quadrat




Fliegen Sie ein Kreuz

Suchen Sie sich Markierungen zwischen denen Sie den Multicopter landen, auf der Stelle rotieren und andere Grundflugbewegungen durchführen. Versuchen Sie danach einen quadratischen Kurs abzufliegen und eine kreuzförmige Flugroute.

3D-Flugtricks

Geübte Piloten können mit dem Multicopter atemberaubende Kunststücke vollführen. Fliegen Sie zunächst in eine Höhe von mindestens 3 Metern. Drücken Sie dann die Looping-Taste (Steuerhebel), bewegen Sie dann den Steuerhebel in eine beliebige Richtung und lassen Sie ihn dann los. Der Multicopter wird nun einen Looping beschreiben. Wenn Sie ausreichend Luftraum haben, können Sie auch die Looping-Taste gedrückt halten. Der Multicopter wird nun hintereinander Loopings fliegen bis Sie die Looping-Taste loslassen.



Wurfstart

Sie können den Multicopter auch aus der Hand starten. Werfen Sie ihn dazu bis in eine Höhe von ca. 3 Metern. Drücken Sie dann den Gashebel voll durch der Multicopter wird nun automatisch in eine stabile Fluglage begeben.



Bedienungsanleitung RC/ 310B Quadrocopter 6-Axis System Quadrocopter

9. Probleme und Lösungen, Hinweise und Ersatzteile

Probleme und Lösungen

Problem	Ursache	Lösung
Fernsteuerung funktioniert nicht	1. Die Fernsteuerung ist AUS (OFF)	1. Schalten Sie die Fernsteuerung AN (ON)
	2. Die Batterien sind falsch eingesetzt	2. Überprüfen Sie die korrekte Polung der Batterien und setzen Sie diese wieder ein
	3. Die Batterien sind leer	3. Ersetzen Sie die Batterien durch Neue
Fehlende Kontrolle über den Multicopter	1. Die Fernsteuerung ist AUS (OFF)	1. Schalten Sie die Fernsteuerung AN (ON)
	2. Der Akku des Multicopters ist nicht angeschlossen	2. Schließen Sie den Akku korrekt an
	3. Zu starker Wind	3. Fliegen Sie nicht bei zu starkem Wind, da dieser die Flugeigenschaften des Multicopters einschränkt und/oder Ihre Steuerfähigkeiten übersteigt
Probleme beim Steigflug	1. Die Drehgeschwindigkeit der Rotoren ist zu gering	1. Drücken Sie den Gashebel weiter durch
	2. Der Akku im Multicopter ist zu schwach	2. Laden Sie den Akku
Probleme bei der Landung	Sie haben den Gashebel zu schnell zurückgezogen	Bewegen Sie den Gashebel langsamer zurück
Außer Kontrolle	Der Multicopter reagiert nicht mehr auf die Fernsteuerung oder ist außerhalb der Reichweite der Fernsteuerung	Vergewissern Sie sich, dass keine andere Fernsteuerung im gleichen Frequenzband (2.4GHz) in einem Umkreis von 30 Metern verwendet wird

Hinweise

1. Die Reichweite der Fernsteuerung sinkt, wenn die Batterien der Fernsteuerung oder der Akku im Multicopter schwächer werden.
2. Es ist schwierig mit schwachem Akku abzuheben bzw. zu steigen
3. Wenn der Multicopter beschädigt wurde, ersetzen Sie das betreffende Teil zeitnah und stellen Sie den Flug ein – ansonsten kann es zu schwerwiegenden Verletzungen kommen.
4. Wenn Sie die Fernsteuerung für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, entfernen Sie bitte die Batterien
5. Lassen Sie die Fernsteuerung nicht fallen oder werfen Sie sie hin, ansonsten wird dies die Lebensdauer der Fernsteuerung deutlich verkürzen.

Verfügbare Ersatzteile



001 oberes und unteres Gehäuse




002 Rotorblätter




003 Lithium-Akku



004 Platine



005 Frontmotoren




006 Heckmotoren



007 USB-Ladekabel



008 Schrauben



009 Kamera

Bedienungsanleitung RC/ 310B Quadrocopter 6-Axis System Quadrocopter

Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank für den Kauf des Produktes der Firma Rayline International Trade GmbH. Dieses Produkt entspricht dem heutigen Stand der Technik. Das Produkt entspricht allen Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Entsorgung

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch an den Verkäufer oder in den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z.B. in Kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können die Batterien auch per Post an den Verkäufer zurücksenden. Der Verkäufer erstattet Ihnen auf jeden Fall das Briefporto für den Rückversand Ihrer Altbatterie.

Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden

- Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
- Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
- Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.

Konformitätserklärung

Die Rayline International Trade GmbH erklärt, dass dieses Modell V303 den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Das Modell ist konform nach den Richtlinien der R&TTE. Bei Fragen zur Konformität wenden Sie sich an:

Rayline International Trade GmbH
Max-Planck Straße 35
50858 Köln (Germany)
Tel: 0049-(0)22346882981
Fax: 0049-(0)22346882980
E-Mail: xu@china-waren.com



WEEE: DE 90793436

Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Kein Kinderspielzeug!

Nehmen Sie einen Sicherheitsabstand vor dem Einschalten des Produktes ein.

Der Importeur ist nicht verantwortlich für den Missbrauch oder Veränderung des Produktes.

Fernmeldebestimmung

Bitte beachten Sie das gültige Recht in Ihrem Land für die Verwendung einer Fernsteueranlage

DE	AT	BE	CH	CZ	DK	FI	GB	HU
IE	IS	IT	LI	LU	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	TR	EE	SK	LV	LT	GR
BG								

- **DE:** Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Aufladbare Batterien sind nur unter Aufsicht von Erwachsenen zu laden. Aufladbare Batterien vor dem Laden aus dem Produkt nehmen. Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Es dürfen nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichwertigen Typs verwendet werden. Bei regelmäßigen Gebrauch des Produktes, muss dieses regelmäßig auf komplett auf Schäden

Bedienungsanleitung RC/ 310B Quadrocopter 6-Axis System Quadrocopter

besonders an Kabeln, Abdeckungen und elektrischen Steckverbindungen überprüft werden. Im Schadensfall darf das Produkt erst wieder in Betrieb genommen werden, bis das Produkt professionell repariert worden ist.

- **GB:** Non-rechargeable batteries may not be charged. Rechargeable batteries must be recharged only with adult supervision. Rechargeable batteries take before loading from the product. Terminals must not be short-circuited. Use only recommended batteries or an equivalent type can be used. With regular use of the product, it must be regularly checked for damage completely especially on cables, covers, and electrical connectors. In the event of a claim, the product must first be returned to service until the product has been repaired professionally.
- **FR:** Les piles non rechargeables ne peuvent pas être facturés. Les piles rechargeables doivent être rechargées qu'avec surveillance d'un adulte. Les piles rechargeables prendre avant le chargement de l'appareil. Bornes ne doivent pas être court-circuitée. Utilisez uniquement les piles recommandées ou de type équivalent peuvent être utilisés. Avec une utilisation régulière du produit, il doit être vérifiée régulièrement pour les dommages totalement en particulier sur les câbles, housses, et les connecteurs électriques. Dans le cas d'une réclamation, le produit doit d'abord être remis en service jusqu'à ce que le produit a été réparé professionnellement.
- **NL:** Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden geladen. Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen met toezicht van een volwassene. Oplaadbare batterijen duren voordat het laden van het product. Klemmen mogen niet worden kortgesloten. Gebruik alleen de aanbevolen batterijen of een gelijkwaardig type worden gebruikt. Bij regelmatig gebruik van het product, moet regelmatig worden gecontroleerd op schade volledig vooral op kabels, kleppen en elektrische aansluitingen. In het geval van een claim, moet het product eerst geretourneerd moet worden aan service totdat het product is professioneel gerepareerd.
- **ES:** Las pilas no recargables no se va a cargar. Las baterías recargables deben recargarse únicamente con supervisión de un adulto. Las baterías recargables tomar antes de la carga del producto. Los terminales no deben ser cortocircuitados. Utilice únicamente las pilas recomendadas o un tipo equivalente se puede utilizar. Con el uso regular del producto, debe ser objeto de inspección por los daños completamente especialmente en cables, tapas, y conectores eléctricos. En caso de siniestro, el producto debe ser devuelto al servicio hasta que el producto haya sido reparado profesionalmente.
- **PL:** Non-akumulatory nie są do ładowania. Akumulatory muszą być ładowane tylko z nadzorem osoby dorosłej. Akumulatory podjąć przed załadunkiem produktu. Terminale nie muszą być zwarte. Należy używać tylko zalecanych akumulatorów lub równoważnego typu mogą być wykorzystywane. Przy regularnym stosowaniu produktu, musi być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń całkowicie szczególnie na kable, pokrywami i złączy elektrycznych. W przypadku roszczenia, produkt musi być najpierw powrócić do służby, aż produkt zostanie naprawiony profesjonalnie.
- **IT:** Le batterie non ricaricabili non possono essere imputati. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo con supervisione di un adulto. Le batterie ricaricabili prendere prima di caricare dal prodotto. I terminali non devono essere in corto circuito. Utilizzare solo pile consigliate o pile di tipo equivalente possono essere utilizzati. Con l'uso regolare del prodotto, deve essere controllata regolarmente per i danni del tutto particolare su cavi, coperture e connettori elettrici. In caso di sinistro, il prodotto deve essere prima ritornare in servizio finché il prodotto è stato riparato professionalmente.